

Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model		ECOHEAT MONO 2			Typ		P16T		
Pompa ciepła typu powietrze-woda		TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda		NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą		TAK		
Pompa ciepła typu woda-woda		NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła		NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych		UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania		W35		
LP	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	LP	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
X11	Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	15,2	[kW]	X21	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	ηs	184,1	[%]
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				
A1	Tj = - 7°C	Pdh	13,27	[kW]	A3	Tj = - 7°C	COPd	2,64	-
B1	Tj = + 2°C	Pdh	8,24	[kW]	B3	Tj = + 2 °C	COPd	4,59	-
C1	Tj = + 7°C	Pdh	6,26	[kW]	C3	Tj = + 7 °C	COPd	6,62	-
D1	Tj = + 12°C	Pdh	7,26	[kW]	D3	Tj = + 12 °C	COPd	8,13	-
F1	Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	13,27	[kW]	F3	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,64	-
E1	Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	12,62	[kW]	E3	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	2,51	-
G1	Tj = - 15°C (jeżeli TOL<20°C)	Pdh	-	[kW]	G3	Tj = - 15°C (jeżeli TOL<20°C)	COPd	-	-
T1	Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	[°C]	T2	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	[°C]
	Współczynnik strat	Cdh	0,97		T3	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	-	[°C]
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny					Ogrzewacz dodatkowy				
P1	Tryb wyłączenia	Poff	0,021	[kW]	P5	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub	2,58	[kW]
P2	Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,026	[kW]					
P3	Tryb czuwania	Psb	0,021	[kW]	P6	Rodzaj energii pobranej	elektryczna		
P4	Tryb grzałki karteru	Pck	0,021	[kW]					
Inne									
R1	Regulacja wydajności	płynna			R5	Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	-	[m3/h]
R2	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa	-	[dBA]					
R3	Poziom mocy akustycznej w na zewnątrz	Lwa	66,5	[dBA]					
R41	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	6712	[kWh]					
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła									
V1	Deklarowany profil obciążenia	-			V4	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	ηwh	-	[%]
V2	Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	-	[kWh]					
V3	Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	[kWh]					
Dane kontaktowe		TWEETOP Sp. z o.o. 71-700 Szczecin ul. Ludowa 24 C							
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia.					Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.				

(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna Prated jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania Pdesignh, a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego Psub jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania sup(Tj).

Wymagania informacji o produkcie (zgodnie z Rozporządzeniem UE Nr 813/2013)

Model		ECOHEAT MONO 2			Typ		P16T		
Pompa ciepła typu powietrze-woda		TAK			Niskotemperaturowa pompa ciepła		NIE		
Pompa ciepła typu solanka-woda		NIE			Wyposażona w grzałkę pomocniczą		TAK		
Pompa ciepła typu woda-woda		NIE			Wielofunkcyjny ogrzewacz z pompą ciepła		NIE		
Parametry dla warunków klimatycznych		UMIARKOWANY			Parametry dla temperatury zasilania		W55		
LP	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka	LP	Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
X11	Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) (*)	Prated	13	[kW]	X21	Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń (klimat umiarkowany)	ηs	137,3	[%]
Deklarowana wydajność grzewcza dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj					Deklarowany współczynnik wydajności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej dla obciążenia częściowego przy temperaturze wewnętrznej 20°C i temperaturze zewnętrznej Tj				
A1	Tj = - 7°C	Pdh	11,68	[kW]	A3	Tj = - 7°C	COPd	2,02	-
B1	Tj = + 2°C	Pdh	7,29	[kW]	B3	Tj = + 2 °C	COPd	3,42	-
C1	Tj = + 7°C	Pdh	6,03	[kW]	C3	Tj = + 7 °C	COPd	4,93	-
D1	Tj = + 12°C	Pdh	6,89	[kW]	D3	Tj = + 12 °C	COPd	6,02	-
F1	Tj = temperatura dwuwartościowa	Pdh	11,68	[kW]	F3	Tj = temperatura dwuwartościowa	COPd	2,02	-
E1	Tj = graniczna temperatura robocza	Pdh	10,53	[kW]	E3	Tj = graniczna temperatura robocza	COPd	1,82	-
G1	Tj = - 15°C (jeżeli TOL<20°C)	Pdh	-	[kW]	G3	Tj = - 15°C (jeżeli TOL<20°C)	COPd	-	-
T1	Temperatura dwuwartościowa	Tbiv	-7	[°C]	T2	Graniczna temperatura robocza	TOL	-10	[°C]
	Współczynnik strat	Cdh	0,98		T3	Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	WTOL	-	[°C]
Zużycie energii w trybach innych niż tryb aktywny					Ogrzewacz dodatkowy				
P1	Tryb wyłączenia	Poff	0,021	[kW]	P5	Znamionowa moc cieplna (*)	Psub	2,47	[kW]
P2	Tryb wyłączenia termostatu	Pto	0,026	[kW]					
P3	Tryb czuwania	Psb	0,021	[kW]	P6	Rodzaj energii pobranej	elektryczna		
P4	Tryb grzałki karteru	Pck	0,021	[kW]					
Inne									
R1	Regulacja wydajności	płynna			R5	Znamionowy przepływ powietrza na zewnątrz	-	-	[m3/h]
R2	Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu	Lwa	-	[dBA]					
R3	Poziom mocy akustycznej w na zewnątrz	Lwa	65,2	[dBA]					
R41	Roczne zużycie energii (klimat umiarkowany)	Qhe	7655	[kWh]					
Wielofunkcyjny podgrzewacz z pompą ciepła									
V1	Deklarowany profil obciążenia	-			V4	Efektywność energetyczna ogrzewania wodnego	ηwh	-	[%]
V2	Dzienne zużycie energii elektrycznej	Qelec	-	[kWh]					
V3	Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	-	[kWh]					
Dane kontaktowe		TWEETOP Sp. z o.o. 71-700 Szczecin ul. Ludowa 24 C							
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia.					Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.				