

Model	VWL 105/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1
-------	--

Pompa ciepła typu powietrze/ woda	tak
Pompa ciepła woda/ woda	nie
Pompa ciepła solanka/ woda	nie

Niskotemperaturowa pompa ciepła	nie
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy	nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
<b>Znamionowa moc cieplna (*)</b>	<i>P<sub>rated</sub></i>	6	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = -7 °C	<i>P<sub>dh</sub></i>	6,9	kW
T <sub>j</sub> = +2 °C	<i>P<sub>dh</sub></i>	4,1	kW
T <sub>j</sub> = +7 °C	<i>P<sub>dh</sub></i>	4,5	kW
T <sub>j</sub> = +12 °C	<i>P<sub>dh</sub></i>	5,1	kW
T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa	<i>P<sub>dh</sub></i>	6,1	kW
T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza	<i>P<sub>dh</sub></i>	6,1	kW
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: T <sub>j</sub> = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	<i>P<sub>dh</sub></i>	-	kW
temperatura dwuwartościowa	<i>T<sub>biv</sub></i>	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	<i>P<sub>cych</sub></i>	-	kW
Współczynnik strat (**)	<i>C<sub>dh</sub></i>	1,0	-
<b>Pobór mocy w trybach innych niż aktywny</b>			
Tryb wyłączenia	<i>P<sub>OFF</sub></i>	0,015	kW
Tryb wyłączonego termostatu	<i>P<sub>TO</sub></i>	0,020	kW
Pobór mocy w stanie czuwania	<i>P<sub>SB</sub></i>	0,015	kW
W trybie wyłączonej grzałki karteru	<i>P<sub>CK</sub></i>	-	kW
<b>Pozostałe parametry</b>			
Regulacja wydajności	zmienny		
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnątrz	<i>L<sub>WA</sub></i>	39/ 63	dB
Emisja tlenków azotu	<i>NO<sub>x</sub></i>	-	mg/ kWh
Regulacja wydajności	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
<b>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń</b>	<i>η<sub>s</sub></i>	177	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = -7 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	2,8	-
T <sub>j</sub> = +2 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	4,4	-
T <sub>j</sub> = +7 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	6,1	-
T <sub>j</sub> = +12 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	8,0	-
T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa	<i>COP<sub>d</sub></i>	2,4	-
T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza	<i>COP<sub>d</sub></i>	2,4	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: T <sub>j</sub> = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	<i>COP<sub>d</sub></i>	-	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-10	°C
Efektywność energetyczna cyklu	<i>COP<sub>cyc</sub></i>	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	60	°C
<b>Dodatkowy ogrzewacz</b>			
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>P<sub>sup</sub></i>	0,0	kW
Rodzaj pobieranej energii	brak wartości		
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz			
	-	-	m <sup>3</sup> /h
Dla pomp ciepła solanka/ woda Znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła			
	-	-	m <sup>3</sup> /h

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia

Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.

- (\*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna  $P_{rated}$  jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania  $P_{designh}$ , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego  $P_{sup}$  jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania  $sup(T_j)$ .
- (\*\*) Jeżeli współczynnik  $C_{dh}$  nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną  $C_{dh}=0,9$ .  
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje się dla warunków klimatu umiarkowanego.

Model	VWL 105/7.2 AS 230V S3 + VWL 107/7.2 IS S1
-------	--

Pompa ciepła typu powietrze/ woda	tak
Pompa ciepła woda/ woda	nie
Pompa ciepła solanka/ woda	nie

Niskotemperaturowa pompa ciepła	nie
Wyposażony w ogrzewacz dodatkowy	nie
Ogrzewacz wielofunkcyjny z pompą ciepła	

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
<b>Znamionowa moc cieplna (*)</b>	<i>P<sub>rated</sub></i>	7	kW
Deklarowana wydajność grzewcza przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = -7 °C	<i>P<sub>d,h</sub></i>	7,4	kW
T <sub>j</sub> = +2 °C	<i>P<sub>d,h</sub></i>	4,4	kW
T <sub>j</sub> = +7 °C	<i>P<sub>d,h</sub></i>	4,5	kW
T <sub>j</sub> = +12 °C	<i>P<sub>d,h</sub></i>	5,3	kW
T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa	<i>P<sub>d,h</sub></i>	7,1	kW
T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza	<i>P<sub>d,h</sub></i>	7,1	kW
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: T <sub>j</sub> = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	<i>P<sub>d,h</sub></i>	-	kW
temperatura dwuwartościowa	<i>T<sub>biv</sub></i>	-10	°C
Wydajność w okresie cyklu w interwale dla ogrzewania	<i>P<sub>cych</sub></i>	-	kW
Współczynnik strat (**)	<i>C<sub>d,h</sub></i>	1,0	-
<b>Pobór mocy w trybach innych niż aktywny</b>			
Tryb wyłączenia	<i>P<sub>OFF</sub></i>	0,015	kW
Tryb wyłączonego termostatu	<i>P<sub>TO</sub></i>	0,020	kW
Pobór mocy w stanie czuwania	<i>P<sub>SB</sub></i>	0,015	kW
W trybie wyłączonej grzałki karteru	<i>P<sub>CK</sub></i>	-	kW
<b>Pozostałe parametry</b>			
Regulacja wydajności	zmienny		
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/ na zewnątrz	<i>L<sub>WA</sub></i>	39/ 63	dB
Emisja tlenków azotu	<i>NO<sub>x</sub></i>	-	mg/ kWh
Regulacja wydajności	Vaillant, Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 42859 Remscheid Germany		

Parametr	Symbol	Wartość	Jednostka
<b>Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń</b>	<i>η<sub>s</sub></i>	130	%
Deklarowany wskaźnik efektywności lub wskaźnik zużycia energii pierwotnej przy częściowym obciążeniu w temperaturze pomieszczenia 20 °C i temperaturze zewnętrznej T <sub>j</sub>			
T <sub>j</sub> = -7 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	2,2	-
T <sub>j</sub> = +2 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	3,1	-
T <sub>j</sub> = +7 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	4,5	-
T <sub>j</sub> = +12 °C	<i>COP<sub>d</sub></i>	6,1	-
T <sub>j</sub> = temperatura dwuwartościowa	<i>COP<sub>d</sub></i>	2,0	-
T <sub>j</sub> = graniczna temperatura robocza	<i>COP<sub>d</sub></i>	2,0	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: T <sub>j</sub> = -15 °C (jeżeli TOL < -20 °C)	<i>COP<sub>d</sub></i>	-	-
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Graniczna temperatura robocza	<i>TOL</i>	-10,0	°C
Efektywność energetyczna cyklu	<i>COP<sub>cyc</sub></i>	-	-
Graniczna temperatura robocza dla podgrzewania wody	<i>WTOL</i>	60	°C
<b>Dodatkowy ogrzewacz</b>			
Znamionowa moc cieplna (*)	<i>P<sub>sup</sub></i>	0,0	kW
Rodzaj pobieranej energii	brak wartości		
Dla pomp ciepła powietrze/ woda: Znamionowy przepływ powietrza, na zewnątrz			
	-	-	m <sup>3</sup> /h
Dla pomp ciepła solanka/ woda Znamionowe natężenie przepływu solanki lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła			
	-	-	m <sup>3</sup> /h

Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji ogrzewacza; istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu i/ lub usuwania pod koniec przydatności do użycia

Przed jakimkolwiek montażem, instalacją lub konserwacją należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych. Przed demontażem, recyklingiem i/ lub usuwaniem pod koniec przydatności do użycia należy starannie przeczytać instrukcje obsługi, montażu oraz postępować według wskazań tam zawartych.

- (\*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń z pompą ciepła i wielofunkcyjnych ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa moc cieplna  $P_{rated}$  jest równa obciążeniu obliczeniowemu dla trybu ogrzewania  $P_{designh}$ , a znamionowa moc cieplna ogrzewacza dodatkowego  $P_{sup}$  jest równa dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu ogrzewania  $sup(T_j)$ .
- (\*\*) Jeżeli współczynnik  $C_{dh}$  nie został wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat przyjmuje wartość domyślną  $C_{dh}=0,9$ .  
Parametry podaje się dla zastosowań w średnich temperaturach, z wyjątkiem pomp niskotemperaturowych. W przypadku niskotemperaturowych pomp ciepła parametry podaje się dla zastosowań w niskich temperaturach. Wszystkie parametry podaje się dla warunków klimatu umiarkowanego.