

EU 811/2013

Pompa ciepła powietrze-woda

Zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM IV pkt 1 ROZPORZĄDZENIA (UE) nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet informujących o zużyciu energii przez ogrzewacze pomieszczeń, ogrzewacze wielofunkcyjne, zestawy urządzeń do ogrzewania pomieszczeń, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne oraz zestawy ogrzewaczy wielofunkcyjnych, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Tabela nr.1 Karta produktu

Producent urządzenia		BLAUPUNKT	
Identyfikator modelu		BLP20P3V2MR32	
Klimat	UMIARKOWANY		
Klasa efektywności energetycznej sezonowego ogrzewania pomieszczeń w klimacie umiarkowanym	A+++	A++	[]
Temperatura robocza	NISKIE/ 35	ŚREDNIE/ 55	°C
Znamionowa moc cieplna (klimat umiarkowany) P _{RATED}	12,7	15,8	kW
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w klimacie umiarkowanym, η _S	180,9	137	%
Roczne zużycie energii elektrycznej (klimat umiarkowany), Q _{H,E}	5689	9299	kWh
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz, LWA	61,6	59,4	dB
Sezonowy współczynnik wydajności	4,6	3,5	SCOP

Uwaga: zastrzega się prawo do zmiany konstrukcji, wyglądu i ceny pompy ciepła bez wcześniejszego powiadomienia.

Szczególne środki ostrożności dotyczące montażu, instalacji i konserwacji pompy ciepła:

- (1) Przed przystąpieniem do czynności instalacyjnych należy sprawdzić, czy używane zasilanie elektryczne odpowiada wskazanemu na tabliczce znamionowej i upewnić się, że zachowane są wszelkie warunki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- (2) Przed użyciem należy sprawdzić i potwierdzić, że połączenia elektryczne i połączenia hydrauliczne są wykonane prawidłowo, aby uniknąć wycieku wody, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru;
- (3) Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami i nie pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem;
- (4) Przycisk On/Off służy do włączania i wyłączania urządzenia przez użytkownika końcowego; aby całkowicie wyłączyć urządzenie, należy odłączyć przewód zasilający;
- (5) Nie należy wystawiać urządzenia na ryzyko kontaktu ze środowiskiem sprzyjającym korozji;
- (6) Nie używać urządzenia pozbawionego kondensatu. Dopływ i powrót powietrza nie mogą być blokowane przez przedmioty;
- (7) Gdy urządzenie nie jest używane, należy spuścić wodę ze zbiornika i przewodów rurowych, aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, przewodów rurowych i pompy wodnej;
- (8) Nigdy nie używać ostrych przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia ręcznego panelu sterowania. Nigdy nie używaj innych połączeń zamiast specjalnych przewodów komunikacyjnych urządzenia w celu ochrony elementów sterujących. Nigdy nie czyść sterownika ręcznego benzyną lub rozcieńczalnikami, aby uniknąć odbarwienia powierzchni lub uszkodzenia elementów. Urządzenie należy czyścić wilgotną szmatką. Delikatnie wyczyścić ekran wyświetlacza i elementy łączące, aby zapobiec ich uszkodzeniu;
- (9) Przewód zasilający musi być oddzielony od przewodów komunikacyjnych.

